



HOMEGAZ®

LE GPL DOMESTIQUE
POUR VOTRE CAMPING-CAR

Félicitations ! Vous avez choisi de faire installer une **HOMEGAZ®** destinée à l'alimentation des appareils de votre camping-car.



Dès réception de votre véhicule, il est nécessaire :

→ Que l'installateur vous ait remis un **Certificat de Conformité** à conserver.

→ De vérifier que l'installateur ait bien apposé les cinq autocollants suivants :

 3 autocollants collés sur la Homegaz® (voir ci-dessus). Ils précisent que l'installation a bien été effectuée par un installateur agréé et comportent des consignes d'utilisation.

IMPORTANT !
Le réservoir doit être monté
par un professionnel
conformément à la notice de
montage fournie.

Une production
 **Coupez le gaz avant
de rouler et avant
tous remplissages**


HOMEGAZ® Véritable

RESERVOIR GPL
Conforme à la norme EN 1949 REV.
Remplissage en station service autorisée
En utilisant HOMEGAZ®, coupez la bouteille de propane.

DOIT VOYAGER DEBOUT





 1 autocollant collé à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Vous y retrouvez les conseils de base à observer lorsque vous faites le plein, à savoir :

Couper le gaz avant de rouler et avant d'effectuer tout remplissage en station-service (gasoil, GPL, essence)



 1 autocollant collé à côté des interrupteurs GPL avec les mêmes conseils que ci-dessus :



Fonctionnement de l'installation :

Deux interrupteurs sont fixés dans l'habitacle de votre camping-car :

Interrupteur Marche/Arrêt (I / O) : Il permet l'alimentation général du système. En position I (Marche), les diodes de la jauge sont allumées et le système reste alimenté. En le mettant sur O (arrêt) toutes les alimentations sont coupées et le réservoir se ferme.

Interrupteur à impulsion : Cet interrupteur permet l'ouverture du réservoir GPL afin d'alimenter le circuit en gaz. Vous activez le système en mettant l'interrupteur Marche/Arrêt sur I puis appuyez une fois sur cet interrupteur à impulsion. Une fois le réservoir ouvert, il le reste jusqu'à l'extinction du système (basculement du premier interrupteur sur O).

Option Jauge déportée : la jauge vous indiquera le niveau de GPL restant.



Le filtre haute pression anti-encrassement :

Le filtre – en option – doit être monté avant le détendeur, il a pour fonction principale de filtrer le gaz et de protéger vos appareils de service.

Lorsque vous changez la cartouche filtrante, il est indispensable de procéder au remplacement des joints.



Les adaptateurs pour remplissage :

Les camping-caristes se rendant à l'étranger doivent avoir à disposition trois adaptateurs de type ACME, BAÏONNETTE et EUROPEEN (Espagne) permettant de faire le plein dans toutes les stations.



⇒ Consignes à suivre en cas de fuite seule :

- Arrêter tout appareil utilisant le GPL.
- Arrêter immédiatement le système GPL.
- Déconnecter le véhicule du réseau électrique.
- Ventiler pour évacuer les vapeurs lourdes.
- Supprimer toute source d'ignition et tout travail par point chaud.
- Ne manipuler ni interrupteur d'éclairage ni appareils électriques.
- Ne pas utiliser de téléphone ou GSM dans la zone dangereuse.
- Ne pas pénétrer dans le nuage de gaz et évacuer la zone
- Prévenir les services de secours et définir un périmètre de sécurité.

⇒ Consignes à suivre en cas de fuite avec flamme :

- N'éteindre le feu que si l'on peut stopper la fuite afin d'éviter de créer un mélange explosible.
- Alerter les services de lutte contre le feu et les services spécialisés.
- Arrêter tout appareil utilisant le GPL.
- Arrêter immédiatement le système GPL.
- Déconnecter le véhicule du réseau électrique.

⇒ Important :

- Ne pas obstruer les ventilations du coffre à bouteilles et veillez à les entretenir régulièrement.
- Ne pas utiliser le coffre à bouteilles pour entreposer du matériel.
- Le remplissage ne doit pas excéder 80% du volume total de votre réservoir GPL.
Soit environ 21-22L, le trajet de l'aiguille sur un tour complet de cadran indique bien 80 %. Le réservoir bloque automatiquement le remplissage lorsque vous avez atteint cette limite.
- Toujours utiliser un détendeur adapté au type d'appareil.
- Couper le gaz avant de rouler et avant d'effectuer tout remplissage en station-service (gasoil, GPL, essence).



8 allée de Palestine
Côté Vercors
38610 Gières



HOMEGAZ®

SÉCURITÉ, CONFORT et ÉCONOMIES
du **GPL** en **CAMPING-CAR** !!

