

SOPORTE MAGNÉTICO UNI: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Advertencia: el Soporte Magnético UNI está equipado con imanes de neodimio de grado industrial extremadamente potentes, ubicados en la parte posterior. Estos imanes pueden causar puntos de pellizco o atraer violentamente objetos metálicos cercanos, convirtiéndolos en proyectiles peligrosos. Evite el uso cerca de llaves, utensilios de cocina, clavos, tornillos, etc. **No apto para niños ni mascotas!** Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas para prevenir lesiones graves. **Proteja los dispositivos electrónicos sensibles!** Manténgalo alejado de dispositivos que puedan verse afectados por campos magnéticos potentes, como, entre otros, computadoras, pantallas, tarjetas de crédito, televisores, teléfonos inteligentes y, especialmente, dispositivos médicos como marcapasos, implantes/piercings, amplificadores de voz y audífonos.

RECOMENDACIONES DE USO

utilícelo en un entorno controlado, libre de objetos metálicos sueltos. Siempre tenga en cuenta la atracción magnética al manipular o colocar el producto. Uso únicamente en superficies limpias: Los residuos de suciedad o polvo en los imanes o en la superficie de fijación pueden provocar arañazos al colocar o retirar el soporte.


INSTRUCCIONES DE USO

Para fijar el Soporte Magnético UNI de manera segura sobre una superficie ferrosa, siga los siguientes pasos:



1. Posicionamiento de los imanes

Sostenga el Soporte Magnético UNI en un ángulo de 45° con respecto a la superficie metálica. Toque suavemente una esquina de los imanes con la superficie. No suelte aún el soporte.



2. Asegurar la fijación

Gire el soporte gradualmente sobre la superficie, permitiendo que los imanes se adhieran completamente al metal. Suelte lentamente su agarre para asegurarse de que el soporte quede bien fijado sin cerrarse de golpe.

Retiro del soporte: Para retirar el soporte de forma segura, repita los pasos anteriores en orden inverso. Incline el soporte a 45° antes de retirarlo suavemente.

Este producto cumple con el reglamento sobre la seguridad general de los productos (UE) 2023/988

MAGNETHALTERUNG UNI: SICHERHEITSHINWEISE


Warnung: Die Magnethalterung UNI verfügt auf seiner Rückseite über extrem starke Neodym-Magnete. Diese Magnete können als Quetschgefahr wirken oder nahegelegene Metallgegenstände schnell anziehen, wodurch diese zu gefährlichen Projektilen werden können. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Küchenutensilien, Nägeln, Schrauben usw. **Nicht für Kinder oder Haustiere geeignet!** Dies ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um schwere Verletzungen zu vermeiden. **Schutz empfindlicher Elektronik:** Von Geräten fernhalten, die durch starke Magnetfelder beeinträchtigt werden können, wie z. B. Computer, Monitore, Kreditkarten, Fernseher, Smartphones u. insbesondere medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Implantate/Piercings, Sprachverstärker und Hörgeräte!

EMPFOHLENE NUTZUNG

Verwenden Sie das Produkt in einer kontrollierten Umgebung ohne lose Metallgegenstände. Berücksichtigen Sie stets die magnetische Anziehungskraft beim Umgang mit dem Produkt oder beim Platzieren. **Nur auf sauberen Oberflächen verwenden!** Schmutz- oder Staubrückstände auf den Magneten oder der Montagefläche können beim Anbringen/Abnehmen Kratzer verursachen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Um die Magnethalterung UNI sicher auf einer magnetischen Oberfläche zu befestigen, befolgen Sie die folgenden Schritte:



1. Magnethalterung in Position bringen

Halten Sie die Magnethalterung UNI in einem 45°-Winkel zur magnetischen Oberfläche. Berühren Sie die Oberfläche vorsichtig mit einer Ecke der Magnete. Lassen Sie den Halter noch nicht los.



2. Sicheres Anbringen

Drehen Sie den Halter langsam auf die Oberfläche, sodass die Magnete vollständig mit dem Metall in Kontakt kommen. Lassen Sie den Halter langsam los, um sicherzustellen, dass der Halter sicher haftet.

Entfernen: befolgen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Starten Sie damit, den Halter um 45° zu neigen, bevor Sie ihn vorsichtig entfernen.

Dieses Produkt entspricht der Verordnung über die allg. Produktsicherheit (EU) 2023/988

MAGNETIC-HOLDER UNI: SAFETY INFORMATION


Warning: the Magnetic-Holder UNI features extremely powerful industrial-strength neodym magnets on its back. These magnets can act as a pinch point or attract metal objects in close vicinity rapidly, potentially causing these items to become hazardous projectiles. Avoid use near keys, kitchen utensils, nails, screws, etc. **Not suitable for Children or Pets!** This is not a toy. Keep out of reach of children and pets to prevent severe injuries. **Protect Sensitive Electronics: Keep away from devices that can be affected by strong magnetic fields, such as, but not limited to computers, monitors, credit cards, TVs, smartphones, and especially medical devices like pacemakers, implants/piercings, voice amplifiers and hearing aids!**

USAGE RECOMMENDATIONS

Use in a controlled environment free from loose metal objects. Always anticipate the magnetic attraction when handling or placing the product. **Only use on clean surfaces!** Residues of dirt and dust on the magnets or the mounting surface can cause scratches when attaching/detaching.

DIRECTIONS FOR USE

To attach Magnetic-Holder UNI safely to a ferrous surface follow these steps:



1. Position the Magnets

Hold the Magnetic-Holder UNI at a 45° angle relative to the ferrous surface. Gently touch one corner of the magnets to the ferrous surface. Do not let go of the holder yet.



2. Secure Attachment

Gradually rotate the holder onto the surface, allowing the magnets to fully engage with the metal. Slowly release your grip to ensure the holder adheres securely without snapping shut abruptly.

Detach: for safe detachment simply repeat the above 2 steps in reverse. Start by tilting the holder to 45° before gently removing it.

This product complies with the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988

SUPPORT MAGNÉTIQUE UNI : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


Avertissement : le Support Magnétique UNI est équipé d'aimants en néodyme de qualité industrielle extrêmement puissants, placés à l'arrière. Ces aimants peuvent créer des points de pincement ou attirer violemment des objets métalliques à proximité, risquant de les transformer en projectiles dangereux. Évitez toute utilisation près d'utensiles de cuisine, de clous, de vis, etc. **Non adapté aux enfants ou aux animaux domestiques !** Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux pour éviter des blessures graves. **Protégez les appareils électroniques sensibles : Éloignez-le des dispositifs pouvant être affectés par des champs magnétiques puissants, tels que, mais sans s'y limiter, les ordinateurs, écrans, cartes de crédit, téléviseurs, smartphones, et surtout les dispositifs médicaux comme les pacemakers, implants/piercings, amplificateurs vocaux et aides auditives !**

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

utilisez-le dans un environnement contrôlé, exempt d'objets métalliques libres. Tenez toujours compte de l'attraction magnétique lors de la manipulation ou du placement du produit. Utilisation uniquement sur des surfaces propres : Les résidus de saleté ou de poussière sur les aimants ou la surface de fixation peuvent provoquer des rayures lors de l'attache/détache.


MODE D'EMPLOI

Pour fixer le Support Magnétique UNI en toute sécurité sur une surface ferreuse, suivez les étapes ci-dessous.



1. Positionnez les aimants

Tenez le Support Magnétique UNI à un angle de 45° par rapport à la surface métallique. Touchez délicatement un coin des aimants à la surface. Ne relâchez pas encore le support.



2. Assurez la fixation

Faites pivoter progressivement le support sur la surface, permettant aux aimants de s'engager pleinement avec le métal. Relâchez lentement votre prise pour vous assurer que le support adhère solidement sans se refermer brusquement.

Détachement : épétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse : commencez par incliner le support à 45° avant de le retirer délicatement.

Ce produit est conforme au règlement sur la sécurité générale des produits (UE) 2023/988

PLACA DE METAL AUTOADHESIVA


Información general:

El respaldo adhesivo 3M de la Placa de Metal Autoadhesiva está diseñado para ofrecer una adherencia óptima en superficies lisas y texturizadas, incluyendo metal, madera, vidrio y diversos plásticos, así como diferentes recubrimientos, como recubrimientos en polvo. Garantiza una adhesión fiable en una variedad de aplicaciones y tipos de superficies.


Instalar:



1. Antes de colocar la Placa de Metal Autoadhesiva, limpie cuidadosamente la superficie y elimine todas las impurezas, como grasa, aceite, residuos de silicona y partículas.



2. Retire la lámina protectora roja del reverso adhesivo y coloque la Placa de Metal Autoadhesiva sobre la superficie preparada. Aplique presión firme, por ejemplo, con un rodillo de presión, para garantizar una adhesión segura.



3. La máxima fuerza adhesiva se alcanza después de 72 horas a temperatura ambiente (aproximadamente 21 °C).

Despegar:

La Placa de Metal Autoadhesiva está diseñado para una fijación permanente. Aunque su retirada es posible, debe realizarse con cuidado para evitar daños en la superficie subyacente. Para ello, caliente suavemente la superficie adhesiva con una fuente de calor, como un secador de pelo, y retire el producto lentamente, evitando movimientos bruscos. No se asume responsabilidad por daños o arañazos que puedan producirse durante su retirada.

HAFT-BUDDY

Allgemeine Informationen:

Der 3M-Kleberücken des Haft-Buddys ist für eine optimale Haftung auf glatten und strukturierten Oberflächen entwickelt, einschließlich Metall, Holz, Glas u. verschiedenen Kunststoffen, sowie versch. Beschichtungen wie z.B. Pulverbeschichtungen und gewährleistet damit eine zuverlässige Haftung bei versch. Anwendungen und Oberflächenarten.


Anbringen:



1. Bevor Sie den Haft-Buddy anbringen, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alle Verunreinigungen wie Fett, Öl, Silikonrückstände und Partikel.



2. Ziehen Sie die rote Schutzfolie von der Kleberückseite ab und positionieren Sie den Haft-Buddy auf der vorbereiteten Oberfläche. Üben Sie festen Druck aus, z.B. mit einer Andruckrolle, um eine sichere Haftung zu gewährleisten.



3. Die volle Klebekraft wird nach 72 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 21 °C) erreicht.

Ablösen:

Der Haft-Buddy ist zur dauerhaften Befestigung ausgelegt.

Eine Entfernung ist zwar möglich, muss jedoch vorsichtig erfolgen, um Schäden an der darunterliegenden Oberfläche zu vermeiden. Erwärmen Sie dazu die Klebefläche vorsichtig mit einer Wärmequelle, z. B. einem Föhn, und lösen Sie das Produkt langsam ab – ruckartige Bewegungen vermeiden! Für Schäden oder Kratzer, die beim Entfernen entstehen wird keine Haftung übernommen.

General Information:


The advanced 3M adhesive backing on the Adhesion Buddy is engineered for optimal bonding to a diverse array of smooth and textured surfaces, including metals, wood, glass, and a variety of plastics and coatings, such as powder-coated finishes. This formulation ensures reliable adhesion across multiple applications and surface types.

Directions for use:

1. Prior to attaching the Adhesion Buddy, confirm that the surface is thoroughly clean and free from contaminants, incl. grease, oil, silicone films, and any particulate matter.



2. Peel off the red liner from the adhesive backing and carefully position the Adhesion Buddy onto the prepared surface. Use firm, consistent pressure, such as with a J-roller, to ensure optimal adhesive contact and bonding.



3. Full adhesive strength is reached after 72 hours at roomtemperature (approx. 21°C/70°F).

Removal:


The Adhesion Buddy is designed for permanent mounting. While removal is possible, it must be performed with caution to avoid damaging the underlying surface. To remove, carefully heat the adhesive surface using a heat source, such as a hair dryer, and slowly peel off the product — avoid jerky movements. Note that no liability is accepted for any damage or scratches incurred during removal.

Informations générales :


Sur la partie arrière du produit Plaque Métallique Autocollante, un autocollant puissant permet de le fixer sur surfaces lisses ou légèrement rugueuses, telles que les métaux, le bois, le verre, ainsi que divers types de plastiques. Il peut ainsi être fixé sur une large gamme de revêtements avec une adhérence optimale !

Instructions d'utilisation :

1. Avant de coller la plaque métallique, assurez-vous que la surface sur laquelle vous souhaitez le fixer soit parfaitement propre et exempte de contaminants, de graisse, d'huile, de couches de silicone ou de toute autre particule susceptible de se détacher.



2. Retirez la pellicule rouge du dos adhésif et positionnez soigneusement la Plaque métallique sur la surface nettoyée. Appliquez une pression ferme et constante, si possible avec un rouleau J, pour garantir un contact et une adhésion optimaux.



3. La pleine force adhésive est atteinte après 72 heures à température ambiante (environ 21°C).

Retrait :

La Plaque Métallique Autocollante est conçu pour un montage permanent.

Bien que le retrait soit possible, il doit être effectué avec précaution pour éviter d'endommager la surface sous-jacente. Pour retirer le produit, chauffez soigneusement la surface adhésive à l'aide d'une source de chaleur, comme un sèche-cheveux, puis retirez lentement le produit — évitez les mouvements brusques. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages ou éraflures survenus lors du retrait.